

Tablette de désactivation d'étiquettes AMB-1200A EAS

Guide d'installation



Si vous avez besoin d'aide...

Pour obtenir des brochures produits ou la version la plus récente de ce document ou encore pour contacter le support technique, consultez le site Web www.sensormatic.com/support.

À propos du produit

Réf. : AMB-1200A



Exigence réglementaire européenne : aucune.



Utilisation prévue : ce dispositif doit être installé conformément aux instructions figurant dans le présent guide.

Voir page 2 pour d'autres
AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE.

Description du produit

La tablette de désactivation AMB-1200A se raccorde à un contrôleur AMB-1200C afin de désactiver des étiquettes de sécurité de faible énergie Ultra•Strip®. La tablette de désactivation se monte uniquement à l'horizontale.

Remarque : cette tablette de désactivation peut uniquement être montée sur un comptoir métallique au moyen de la trousse d'installation sur comptoir métallique réf. 0352-0461-01.



ATTENTION : NE PAS désactiver les étiquettes sur les cassettes audio et vidéo. Le champ de désactivation n'est pas protégé contre les champs émis par les bandes magnétiques.

Options d'installation

Trousse d'installation sur comptoir métallique
0352-0461-01 Voir le guide d'installation
8200-2682-02.

Spécifications mécaniques

Dimensions (L x l x h) 310 x 180 x 12,5 mm
Poids 0,84 kg
Longueur de câble du désactivateur 2m

MISES EN GARDE

Veuillez lire attentivement les mises en garde suivantes concernant :

- la sécurité ;
- le nettoyage ;
- les interactions entre dispositifs ;
- l'installation.

SÉCURITÉ



ATTENTION :

Emplacements à éviter.

NE PAS installer la tablette de désactivation dans des zones où sont entreposées ou utilisées des matières combustibles ou explosives.

Alimentation électrique.

NE PAS brancher ni débrancher de câbles de contrôleur lorsque le dispositif est sous tension.

Limitations d'altitude.

Ce produit a été testé pour fonctionner à une altitude maximale de 3 200 m.



ATTENTION - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

NE PAS tenter d'ouvrir le contrôleur ou la tablette de désactivation.

Passage des câbles.

S'assurer que le câble de la tablette de désactivation est tenu éloigné des mécanismes dont le fonctionnement pourrait le pincer ou l'endommager. En l'absence de telles précautions, le matériel pourrait être endommagé ou blesser les personnes situées à proximité. Évitez également de placer le câble parallèlement aux câbles de l'équipement PDV.

Nettoyage



Essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon doux humidifié (pas trop imprégné) d'un détergent non agressif. Essuyer l'excédent de produit.

Éviter la pénétration du produit nettoyant dans le boîtier.



À NE PAS UTILISER :

- Vaporisateurs
- Solutions de nettoyage à base d'ammoniac ou de chlore (qui pourraient endommager le boîtier ou attaquer les pièces internes)
- Abrasifs, solvants ou liquides inflammables



Interactions entre dispositifs

Désactivation touchant les dispositifs situés à proximité.

Le champ de désactivation peut affecter certains dispositifs comme les lecteurs de cartes de crédit ou de chèques (autonomes ou sur clavier). En règle générale, tenez ces dispositifs à une distance minimale de 30,5 cm de la tablette de désactivation. S'il n'est pas possible de déplacer plus loin la tablette de désactivation, contactez le support technique de Sensormatic pour connaître la marche à suivre.

NE PAS désactiver les étiquettes sur les cassettes audio et vidéo. Le champ de désactivation n'est pas protégé contre les champs émis par les bandes magnétiques.

Dispositifs situés à proximité affectant la désactivation.

Les écrans d'ordinateur, téléviseurs, blocs d'alimentation commutables, ordinateurs portables et enseignes au néon peuvent nuire à la désactivation. Tenez la tablette de désactivation aussi éloignée que possible de ces appareils.

Séparation entre désactivateurs. Tenez les tablettes de désactivation éloignées les unes des autres d'au moins 15 cm.

Étiquettes de sécurité situées à proximité. Ne placez pas d'étiquettes de sécurité rigides détachées dans un rayon de 30,5 cm de la tablette de désactivation.

Installation

Comptoirs métalliques. NE placez PAS la tablette de désactivation sur un comptoir métallique à moins d'utiliser la trousse d'installation sur comptoir métallique 0352-0461-01 et d'effectuer le montage en utilisant une découpe. Le métal ferreux du comptoir peut affecter le champ de la tablette. Effectuez TOUJOURS un test de la tablette de désactivation avant de quitter le lieu de l'installation.

Longueur de câble. Assurez-vous que le câble de la tablette atteint le port de la tablette de désactivation sur le contrôleur.

Installation

Articles nécessaires

- Contrôleur AMB-1200C doté d'un cordon d'alimentation
- Tablette de désactivation AMB-1200A
- Quatre vis à tête cylindrique large M4 ou n° 8 (non fournies) pour le montage avec boutons, le cas échéant
- Trousse d'installation n° 0352-0458-01 contenant :

Article	Qté	N° de référence
Gabarit de montage	1	8200-2693-01
Pieds en caoutchouc, adhésif	6	1401-0063-01
Ruban de montage	6	0505-4774-01
Serviette alcoolisée	2	1600-0033
Attache de câble, nylon	3	6009-0001
Support d'attache de câble, adhésif	3	6009-0003
Prise, câble, nylon, .313D, 0.172MTG	2	6010-0035-10
Étiquette, tenir à l'écart des supports magnétiques	1	2412-2502-01

- Trousse d'installation sur comptoir métallique 0352-0461-01 (en option)

Procédure

1. **IMPORTANT !** L'emplacement de la tablette de désactivation affecte les performances du contrôleur. Vérifiez que le contrôleur est débranché de la prise c.a. tant que l'installation de la tablette n'est pas totalement terminée.
2. Placez la tablette de désactivation à l'horizontale sur le comptoir.

Remarque : les quatre méthodes de montage suivantes sont disponibles :

- **Pieds en caoutchouc :** retirez le film de l'adhésif au dos de chaque pied. Fixez ensuite chaque pied sur chacune des six vis sur le dos de la tablette de désactivation.
- **Ruban adhésif à double face :** retirez le film de l'adhésif d'un côté du morceau de ruban. Fixez ensuite un morceau de ruban adhésif sur chacune des six vis sur le dos de la tablette de désactivation. Retirez les films des adhésifs restants et fixez la tablette de désactivation sur le comptoir.

- **Montage par boutonnière :** à l'aide du gabarit fourni (réf. 8200-2693-01) :

- a. Placez le gabarit sur le comptoir à l'emplacement prévu pour l'installation. Vérifiez qu'il n'existe aucune obstruction directement sous le gabarit. Retirez le film de l'adhésif du gabarit et fixez le gabarit en place.
- b. Percez quatre trous pilotes sur les centres indiqués par le repère « A ». Vissez ensuite une vis à tête cylindrique large M4 ou n° 8 (non fournie) dans chacun des trous pilotes jusqu'à ce que la tête de vis soit suffisamment haute pour reposer complètement dans la boutonnière.

Si le câble est acheminé par le comptoir, découpez un trou « B » de 31,75 mm au centre indiqué par le repère « C ».

- c. Retirez le gabarit et nettoyez le dessous du comptoir. Positionnez les boutons de la tablette de désactivation par-dessus les quatre vis, enfoncez la tablette et faites-la glisser vers le côté de son câble.

Remarque : la compression entre la tablette et le comptoir est déterminée par la hauteur des têtes de vis.

- **Montage sur un comptoir métallique :** si la tablette de désactivation doit être montée sur un comptoir métallique, utilisez impérativement la trousse d'installation sur comptoir métallique 0352-0461-01.

3. Acheminez le câble de la tablette jusqu'au contrôleur et branchez-le dans le port approprié sur le contrôleur.
4. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation c.a. dans le contrôleur et l'autre dans une prise c.a. sans commutateur ayant moins de 0,5 V c.a. entre le neutre et la terre.
5. Le voyant DEL d'état du contrôleur doit être allumé en vert fixe. S'il est en rouge fixe, remplacez le contrôleur.

Remarques :

Pour d'autres informations concernant le contrôleur, consultez le *Guide d'installation du contrôleur de désactivateur d'étiquettes AMB-1200C EAS* (réf. 8200-2682-0102).

Pour des informations relatives à la configuration, consultez le *Guide de configuration du désactivateur AMB-1200* (réf. 8200-2682-0302).